

TE-Trend-Check

Frontseitige Einstellung der TE-Ansprehschwelle des CAPDIS (R5)

Das TE-Trend-Check dient zur frontseitigen Einstellung der TE-Ansprehschwelle, die ansonsten an der Rückseite des CAPDIS (R5) eingestellt wird. Es lässt sich einfach am Messpunkt des CAPDIS-R5 installieren und verbleibt auch bei geschlossenem Frontdeckel auf dem Messpunkt. Voraussetzung ist ein CAPDIS der Serie R5.



Technische Daten

Allgemeine Daten

Artikelnummer	2502360
Mengeneinheit	Stück
Produktbezeichnung	PD-Trend-Check

Bedienelemente	DIP-Schalter
----------------	--------------

Abmessungen und Einbauhinweise

Montage	Wird am Messpunkt des CAPDIS (R5) aufgesteckt
---------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25°C ... 55°C
Lagertemperatur	-30°C ... 75°C



Kries Energietechnik GmbH & Co. KG

Sandwiesenstr. 19 | D-71334 Waiblingen

kries.com | sales.kries@te.com | (+)49-7151-7074-860

22.08.24

Seite 1/1