

Gerätetasche

Für Universaltester CAP-Phase

In der Tasche lassen sich bequem der Universaltester CAP-Phase, ein Satz HR/LRM-Adapter und ein Messkabelset unterbringen. Die Tasche ist besonders für den mobilen Einsatz im Feld geeignet.



Lieferumfang

Es handelt sich bei diesem Artikel ausschließlich um Gerätetasche

Technische Daten

Allgemeine Daten

Artikelnummer	3501101
Produktbezeichnung	Gerätetasche für CAP-Phase

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25°C ... 55°C
Lagertemperatur	-30°C ... 70°C